




Deutsche Bank photoTAN

So einfach richten Sie die photoTAN in WISO Mein Geld ein.

Die photoTAN macht es Ihnen jetzt noch leichter, Ihre Bankgeschäfte mit WISO Mein Geld zu erledigen. Mit diesem einfachen und sicheren Verfahren lassen sich Ihre Bankgeschäfte jetzt noch leichter erledigen.

Konfigurieren Sie das photoTAN-Verfahren in 3 Schritten.



Schritt 1:


Kontenübersicht aufrufen.

- Rufen Sie auf Ihrem PC oder Laptop WISO MeinGeld auf.
- Klicken Sie im Menü auf den Menüpunkt „Datei“.

Schritt 2:

Rufen Sie die Seite „HBCI Kontaktübersicht“ auf.

- Klicken Sie auf den Menüpunkt „HBCI Kontaktübersicht“



Schritt 3:

Wählen Sie „DB Privat- und Firmenkundenbank“ aus.

- Wählen Sie im Drop-Down-Menü „TAN-Verfahren/ Medium“ den Eintrag „902 Photo-TAN-Verfahren“.
- Klicken Sie dann auf „Schließen“ um abzuspeichern – das photoTAN-Verfahren ist jetzt nutzbar.


Mit dem so eingerichteten photoTAN-Verfahren können Sie Ihre Bankgeschäfte in WISO Mein Geld einfacher und sicher abwickeln.



So können Sie zukünftig mit photoTAN überweisen.

Falls Sie die „photoTAN“-App noch nicht auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie diese kostenfrei aus dem Apple App Store oder aus dem Google Play Store herunterladen.

- Nach der erfolgreichen Einrichtung geben Sie Ihre Überweisungsdaten wie gewohnt in Ihrer Software ein.
- Sie scannen die angezeigte Grafik und erhalten sofort eine TAN auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Lesegerät.
- Sie prüfen Ihre Überweisungsdaten und geben die erzeugte TAN ein: Ihr Auftrag wird ausgeführt.



Als Alternative zum Smartphone können Sie die photoTAN auch mit einem speziellen Lesegerät nutzen. Bestellen Sie das Lesegerät im Online-Banking unter „Services“ > „photoTAN-Lesegerät bestellen“ oder bei Ihrem Kundenbetreuer.

Hinweise zur Sicherheit.

- Haben Sie Ihr Smartphone verloren oder wurde es gestohlen, löschen Sie das betreffende Gerät bitte umgehend im Online-Banking unter „Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren verwalten“ oder kontaktieren Sie uns: (069) 910-10030.
- Wenn Sie Ihr Smartphone verkaufen oder verleihen, deinstallieren Sie bitte vorher die „photoTAN“-App auf dem Gerät. Löschen Sie zudem das Gerät im Online-Banking („Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren verwalten“).
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle empfohlenen Updates für Ihr Betriebssystem und die Banking-Software installiert haben.

Mehr Informationen unter [deutsche-bank.de/photoTAN](https://www.deutsche-bank.de/photoTAN)



[deutsche-bank.de/
filialfinder](https://www.deutsche-bank.de/filialfinder)



(0)69 910-10061,
24/7-Kundenservice
und Beratungcenter
(Mo.–Sa.)



[deutsche-bank.de](https://www.deutsche-bank.de)